




ET-Katalog
GILERA Runner FX 125
(ZAPM07)


Kurbelgehäuse-Kurbelwelle-Getriebe



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
3	IT020006	Mutter		
4	IT287223	Ring		
5	IT113533	Ring		
6	IT020008	Mutter M8 , selbstsichernd		
7	IT267823	Silentblock		
7	IT563567	Silentblock		
8	IT266625	Distanzscheibe		
9	IT620068	Schraube		
10	IT270371	Silentblock		
11	IT4352035	Dichtring Wasserpumpe		
12	IT431860	Bronzebuchse		
13	IT239388	Passhülse 6,5x9,5x15		
14	IT273884	Anschlaggummi		
15	IT430228	Rollenlager (HK15/16)		
16	IT483970	Lager		
17	IT4345826	Wellendichtring		
18	IT500511	Pleuellager		kupfer
18	IT500514	Pleuellager		grün
18	IT500513	Pleuellager		silber
18	IT500512	Pleuellager		blau
19	IT8291295	Kurbelwelle		
20	IT4345826	Wellendichtring		
22	IT194423	Kappe		
23	IT563728	Mutter M 16x13		
24	IT273099	Flachscheibe		
25	IT012789	Splint		
26	IT239388	Passhülse 6,5x9,5x15		

Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
27	IT4340135	Antriebswelle Z=12		
28	IT430391	Wellendichtring 22,7x47x7		Maße vergleichen
28	IT82878R	Simmering 20-32-7		Maße vergleichen
29	IT433748	Sprengtring		
30	IT82545R	Rillenkugellager 6303-2RSH 47x17x14		Maße vergleichen
31	IT485683	Distanzscheibe 1,10 mm		
32	IT4856365	Zahnrad Vorgelege		
32	IT4855275	Zahnrad Vorgelege		verbaut ab 1999
33	IT174710	Nadellager HK 16/16		
34	IT620068	Schraube		
36	IT478498	Simmering 30 x 47 x 6		
37	IT006647	Sprengtring		
38	IT434735	Lager (20x47x14) 6204 2RS		
39	IT431256	Lager		
40	IT430228	Rollenlager (HK15/16)		
41	IT494707	Motordichtsatz		
42	IT494706	Dichtringsatz		
43	IT4855285	Vorgelegewelle		



Zylindereinheit-Zylinderkopf



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT483395	Thermostat		
2	IT289514	O-Ring		
3	IT430045	Entlüftungsanschluß		
4	IT063435	Haube		
5	IT006975	U-Scheibe 5,3X10X0,5		
7	IT485551	Stutzen		
7	IT479987	Schlauchanschluss		
8	IT434359	Schraube		
9	IT438066	Zündkerze RN2C		
10	IT82622R	Temperaturgeber		1 Kabel
10	IT82571R	Temperaturgeber		2 Kabel
11	IT826009	Zylinderkopf		
12	IT432975	Zylinderkopfdichtung		
13	IT826189	Zylinderkopf		
14	IT82774R	Einlassmembrane		
15	IT430206	Ansaugstutzen		
16	IT830487	Schraube		
17	IT434381	Bypassschlauch		
18	IT434078	Mutter		
19	IT435236	Dichtung		
20	IT432972	Zylinderkopfdichtung		
21	IT487775	Zylinderfussdichtung 0,4mm		
21	IT487778	Zylinderfussdichtung ,01mm		
21	IT487776	Zylinderfussdichtung 0,6mm		
21	IT487777	Zylinderfussdichtung 0,8mm		
22	IT2239414	Kolbenbolzen		
23	IT430393	Kolbenbolzensicherungsring		
24	IT483878	Kolbenring		
25	IT484706	Stiftschraube M8x20		
26	IT4875390001	Kolben kplt. Standard		
26	IT487554	Kolben kplt. 1 Übermaß		
26	IT487555	Kolben kplt. 2 Übermaß		
27	IT487549	Zylinder	nicht mehr lieferbar	


Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
28	IT82774R	Einlassmembrane		
29	IT430206	Ansaugstutzen		
30	IT830487	Schraube		

Ölpumpe-Wasserpumpe



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT272848	Kabeldurchgang		
2	IT020106	Mutter		
3	IT289262	Ölpumpenzahnrad		
4	IT431370	Ölpumpenriemen		
5	IT286163	Platte		
6	IT483742	Halter		
7	IT006975	U-Scheibe 5,3X10X0,5		
9	IT104296	Feder		
10	IT015585	TCEI Schraube		
11	IT286165	Ölschlauch		
11	ITCM101605	Ölauslaßschlauch		
12	ITCM101509	Öleinlaßschlauch		
13	IT82608R	Ölpumpe		
14	IT486149	Schelle		
15	IT288327	Schelle		
16	IT289309	Schelle		
17	IT146197	Regelschraube		
18	IT015856	Schraube		
19	IT487167	Wasserpumpenrad		
20	IT497407	Wasserpumpen Satz		
21	IT289553	Ring		
22	IT289554	U-Scheibe		
23	IT433716	Kühlleitung		
24	IT434468	Scheibe		


Variomatik vorne-Riemenscheibe hinten



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT433391	Ausgleichscheibe		
2	IT829180	Zahnrad		
3	IT015947	Schraube		
4	IT006964	Federring 4,3X8X0,5		
5	IT431281	Deckel		
6	IT431275	Dichtung		
7	IT431280	Gleitstück		
9	ITCM1024015	Variatorrollen		
10	IT480692	U-Scheibe		
11	IT483981	Variator	483742 mitbestellen, Distanzring Ölpumpe entfernen	
12	IT483538	Ritzel		
12	IT432491	Anlasserritzel		
13	IT487957	verzahnte Riemenscheibe		
14	IT434812	Keilriemen		
15	IT830212	Feder		
16	IT436783	Mutter		
17	IT478032	Aufnahmeplatte		
18	IT827413	Riemenscheibe hinten kpl.		Ab 05/2000
18	IT4854415	Riemenscheibe hinten kpl.		Modell 2002
19	IT431068	Lager		
20	IT432307	Distanzstück		
21	IT431067	Lagerring		
22	IT4310845	Riemenscheibenhälfte		
22	IT826800	Riemenscheibenhälfte		ab 05/2000
23	IT479415	Führungsbolzen		
24	IT4312855	Riemenscheibenhälfte		


Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
25	IT431089	Simmering		
26	IT430585	Dichtung		
27	IT4310935	Becher		
28	IT478752	Wandlerfeder		
29	IT487936	Becher		
30	IT485442	Kupplungsbacken		
31	IT433232	Nutmutter		
32	IT431065	Dichtung		
33	IT82502R	Kupplungstrommel		
34	IT436783	Mutter kompl.		
37	IT431069	Kugellager		
37	IT82753R	Lager 17x30x7		

Trommelbremse hinten-Gehäusedeckel




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT56294R	Bremsbackensatz		
2	IT266724	Platte		
3	IT647384	Rückholfeder		
4	IT274245	Bremsnocken hinten		
5	IT830487	Schraube		
6	IT709041	Mutter		
7	IT833428	Bremshebel		
8	IT269755	TCEI Schraube M 8x12		
9	IT000397	Dichtung		
9	IT485703	Legierungscheibe		
10	IT273419	Simmering (d = 16 mm)		
11	IT832130	Ölstandstab		
12	IT827085	Simmering		
14	IT431205	Buchse		
15	IT431860	Bronzebuchse		
16	IT825376	Gehäusedeckel		
17	IT017492	Wellscheibe		
18	IT830487	Schraube		
19	IT480086	Dichtung		
20	IT414838	Schraube M 6x35		
21	IT414835	Schraube M 6X45		
23	IT430264	Linsenschraube M 5x10		
24	IT432142	Schraube M6X60 CL.10		
25	IT484416	Gewindeschraube M5x40		
26	ITCM017410	Klammer		
27	IT258249	Blechschaube D4,2 x 19		
28	IT254485	Klammer M 6		
29	IT299969	Kühlleitung		
30	IT257134	Schelle		
31	IT479707	Balg		
32	IT574365	Ansaugleitung		
33	IT259830	Schraube M6x22		

Lichtmaschine-Anlasser-Kickstarter




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT015856	Schraube		
3	IT827084	Dämmatte		
4	IT487924	Abdeckung		
5	IT085508	Zahnscheibe		
7	IT015585	TCEI Schraube		
8	IT006975	U-Scheibe 5,3X10X0,5		
9	IT293391	Ankerplatte		
10	IT000267	Keil		
11	IT006975	U-Scheibe 5,3X10X0,5		
12	IT015715	Schraube M 5x14		
13	IT436783	Mutter kompl.		
14	IT414838	Schraube M 6x35		
15	IT294941	Kabelast		
16	IT289094	Startermotor		
17	IT294832	Anlasserfreilauf		
18	IT434087	Kickstartersegment		
19	IT289495	Feder		
20	IT286214	Kickstarterhebel		
21	IT286206	Klammer		
22	IT286207	Puffer		
23	IT433987	Ausgleichscheibe 16,3x23,8 mm		
24	IT006416	Seegerring		
25	IT830487	Schraube		
26	IT483859	Verschlußschraube		

Vergaser Dell'Orto




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT487123	Schwimmernadel		
2	IT479093	Kaltstartventil Del Orto		
3	ITCM101738	Hauptdüse 86		
4	ITCM128501	Verschußnadel		
5	IT825065	Widerstand		
6	IT482916	Schwimmer		
7	IT487479	Düse 45		
8	IT484369	Schwimmerkammer		
10	IT432507	Gasschieber		
11	IT432521	Schraube		
11	ITCM107705	Schraube		
12	IT432515	Feder		
13	IT432419	Gasschieberfeder		
15	IT484898	Vergaser		
16	IT257134	Schelle		
16	ITCM002904	Schlauchschelle		
17	IT432147	Balg		
17	IT436096	Muffe		
18	IT576359	Kotflügellappen		
19	IT498412	Vergaserdichtsatz (Del Orto)		
19	IT498413	Vergaserdichtsatz (Mikuni)		
20	ITCM002901	Schelle		
20	IT825865	Schelle		
21	IT289903	Gaskabelhaube		

Luftfilterkasten




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT478519	Luftfilterkasten kplt.		
2	IT480243	Distanzstück		
3	IT830056	Buchse		
4	IT012533	U-Scheibe		
5	IT258146	Gewindeschraube M 3x20		
6	IT480084	Luftfiltereinsatz		
7	IT254485	Klammer M 6		
8	IT257134	Schelle		
8	IT709532	Schlauchschelle		
9	IT431863	Gummibalg (L: 175 mm , Ø 31 mm)		
10	IT479959	Dichtung		
11	IT478171	Schraube TCEI M6 X 100		
12	IT481032	Schraube TCEI M6 X 75		

Auspuff




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT433800	Gewindeschraube		
2	IT016405	Scheibe		
3	IT482282	Kappe		
4	IT482280	Auspuffblende		
6	IT001564	Mutter		
7	IT016408	Federring		
8	IT016604	Scheibe		
9	IT482274	Auspuff		
10	IT432127	Auspuffdichtung		
11	IT015792	Senkschraube		
12	IT484344	Auspuffkrümmer		
13	IT015341	Mutter M8		
14	IT431600	Auspuffdichtung		
15	IT844483	Schraube M8 x 50		
16	IT482281	Puffer		

Motorschwinge-Hauptständer



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT269448	Distanzstück 15,8 x 215 mm		
2	IT273773	Buchse		
3	IT563977	Schraube M 10x240		
4	IT271807	Schraube M10x202		
5	IT273765	Distanzstück 15,8 x 183 mm		
6	IT563977	Schraube M 10x240		
7	IT2727785	Silentblock		
8	IT271395	Distanzstück 15,8 x 118 mm		
9	IT002440	selbstsperrende Mutter M10		
10	IT563929	Schwinge		
11	IT272329	Feder		
12	IT597140	Scheibe		
13	IT563928	Schwingarm		
14	IT006416	Seegerring		
15	IT272177	Distanzhülse		
16	IT271175	Feder		
17	IT272178	Schraube		
18	IT580985	Hauptständer		
19	IT268419	Rückzugfeder		
20	IT003058	Flachscheibe		
21	IT272176	Mutter		


Elektrische Anlage



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT231571	Isolierhaube		
2	IT826115	Zündspule		
3	IT031056	Schraube		
4	IT016405	Scheibe		
6	IT114164	Buchse		
7	IT2559835	Zündkerzenstecker		
9	IT080341	Zündkabel		
10	IT434541	TE Schraube mit Flansch M 6x16		
11	IT016406	U-Scheibe 6,4X11,8X1		
12	IT003056	U-Scheibe 6,4x12x1		
13	IT292033	Regler		
14	IT293352	CDI		
15	IT016686	U-Scheibe		
16	IT241937	Mutter		
17	IT031088	Schraube		
18	IT003056	U-Scheibe 6,4x12x1		
19	IT016406	U-Scheibe 6,4X11,8X1		
20	IT581309	Massekabel		
21	IT252945	Sicherung 7,5A		
22	IT292507	Sicherung 10A		
23	IT581190	Sicherungsträger		
24	IT090854	Batteriegummi		
25	IT015911	Schraube		
26	ITCM017407	Plättchen		
27	IT575243	Batteriefach		
28	IT294937	Kabelast		


Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
29	IT584810	Batterie 12V 9AH		
30	IT576170	Batterieabdeckung		
31	IT297446	Dämmung		
32	IT291017	Träger		
33	IT581139	Fernschalter 12V-30A		
35	IT015946	Schraube		
36	IT003056	U-Scheibe 6,4x12x1		
37	IT290404	Deckel Sicherungskasten		
38	IT291570	Sicherung 25A		
39	IT293347	Sicherungskasten		
40	IT259349	Schraube		
41	IT580659	Blinkrelais	4 Anschlüsse	mit Kontrolldiode
41	IT640289	Blinkrelais		
42	IT288245	geflanschte Mutter M 6		
43	ITCM017407	Plättchen		
44	IT58115R	Zündrelais 12V/80A	4 Polig	braun
44	IT580659	Blinkrelais	4 Anschlüsse	mit Kontrolldiode

Schalterkomponenten-Zündschloss




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT641825	Umschalter Fernlicht/Fahrlicht		
2	IT584996	Blinklichtschalter		
3	IT58058R	Hupendruckknopf		
4	ITCM071803	Hupe		
5	IT58057R	Startknopf		
6	IT294340	Lichtschalter		
7	IT580621	Zündschalter		
7	IT294836	Zündschalter		
8	IT253937	Feder		
9	IT298903	Schloßriegel		
10	IT298581	Schlosszylinder		
11	IT576719	Schlüsselrohling		
12	IT576718	Schloßsatz		
13	IT298838	Feder		

Scheinwerfer




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT254485	Klammer M 6		
3	IT294353	Lampen H 7 , 12V 55W		
4	IT294382	Scheinwerfer		
5	IT259830	Schraube M6x22		
6	IT580141	Birne 12V 55W H1		

Blinker vorne




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	ITCM017403	Plättchen		
2	IT181746	Birne 12V-10W BA15S		
3	IT584019	Blinkerglas v.r. weiss		
3	IT294568	Blinkerglas v.r. orange		
4	IT015994	Linsenschraube 3,5x19		
5	IT294567	Blinker v.r. orange		
5	IT584017	Blinker v.r. weiss		
6	IT584018	Blinkerglas v.l. weiss		
6	IT294566	Blinkerglas v.l. orange		
7	IT584016	Blinker v.l. weiss		
7	IT294562	Blinker v.l. orange		

Rücklicht




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT575249	Schraube		
2	IT254485	Klammer M 6		
3	IT298136000P	Kennzeichenträger		
3	IT298136000D	Kennzeichenträger (grau)		
4	IT181351	Beilagscheibe		
5	IT297498	Schraube		
6	IT573925000D	Schutzstück	grau eingefärbt	
7	IT293565	Kabelbaum		
8	ITCM017407	Plättchen		
8	IT826275	Klammer		
9	IT015715	Schraube M 5x14		
10	IT58233R	Rückstrahler		
11	IT181746	Birne 12V-10W BA15S		
12	IT129953	Lampen 12V 21/5W		
13	IT181746	Birne 12V-10W BA15S		
14	IT294528	Rücklichtglas rot		
14	IT584030	Rücklichtglas rauch	Modell 2002 , rauch , rund	
15	IT290944	Schraube		
16	IT294786	Blinkerglas h.l. orange		
16	IT584020	Blinkerglas h.l. rauch		
17	IT294787	Blinkerglas h.r. orange		
17	IT584021	Blinkerglas h.r. rauch		
18	IT584014	Rücklicht		
18	IT294508	Rücklicht rot		
19	IT583282	Schutzstück		
20	IT020104	Mutter		
21	IT016404	U-Scheibe		
22	IT584884	Kennzeichenträger		
23	IT013754	U-Scheibe		
24	IT015996	Schraube		

Tachowelle-Gaszug-Bremszug hinten




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT271977	Schutzstück		
2	IT582413	Tachowelle (ab 2002)		
2	IT563412	Tachowelle		
3	IT563753	Bremszug hinten		
4	IT563213	Vergaserzug	Dell'Orto	
5	IT288868	Schraube		
5	IT498338	Schraube		
6	IT582449	Ölpumpenzug		
7	IT146197	Regelschraube		
8	IT179640	Bolzen		
9	IT270310	Einstellschraube Hinterradbremse		
10	IT564497	Platte		
11	IT830487	Schraube		
13	IT271976	Schutzstück		
14	IT269571	Verteiler Gaszug		
15	IT564497	Platte		
16	IT582521	Tachoseele		

Bremszange vorne-Bremsleitung




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT494685	Reparatursatz - Feder und Bolzen		
2	IT647078	Bremsbelagsatz		
2	IT647164	Bremsbelagsatz (Grimeca)		
3	IT56186R	Bremszange vorn (rot)		
3	IT562414	Bremszange vorn		
4	IT274924	Bremsleitung		
5	IT127927	Ausgleichscheibe		
6	IT265451	Fixierschraube		
7	IT016408	Federring 13,75x8,15x4,5		
8	IT003058	Flachscheibe		
9	IT015792	Senkschraube		

Bremszange hinten-Bremsleitung




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT56087R	Bremszange hinten		
2	IT647157	Bremsbelagsatz		
3	IT498442	Reparatursatz - Feder und Bolzen		
4	IT564869	Bremsleitung hinten		
5	IT015792	Senkschraube		
6	IT016408	Federring 13,75x8,15x4,5		
7	IT003058	Flachscheibe		
9	IT414838	Schraube M 6x35		
11	IT127927	Ausgleichscheibe		
12	IT265451	Fixierschraube		

Vorderrad




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT271740	Mutter		
2	IT56147R	Tachoantrieb		
3	IT564475	Becher		
4	IT563446	Achse		
5	IT271147	Schraube		
6	IT274706	U-Scheibe		
7	IT561714	Vorderradbremsscheibe		
8	IT271748	Distanzstück		
9	IT29.9988	Reifen Pirelli, 120/70-12, TL, SL26, 51P		
10	IT270991	Reifenventil (lang)		
11	IT271740	Mutter		
15	IT564499	Distanzstück		
14	IT649910	Lager 6202 2RS1		

Hinterrad (Trommelbremse)




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT563755	Deckel Hinterradnabe grau		
2	IT270991	Reifenventil (lang)		
3	IT56483900B1	Felge	silber	
4	IT29.9989	Reifen Pirelli, 130/70-12, TL, SL26, 56P		
5	IT601030	Bordwerkzeug		

Hinterrad (Scheibenbremse)




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT270991	Reifenventil (lang)		
3	IT29.10794	Reifen Pirelli, 130/60-13, rf., TL, SL26, 60P		
4	IT598663	Nabe		
6	IT271147	Schraube		
7	IT56392R	Bremsscheibe		
8	IT562129	Abdeckkappe		
9	IT015792	Senkschraube		
10	IT709047	Ausgleichscheibe		

Stoßdämpfer hinten




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT174874	Gummipuffer		
2	IT021108	Mutter		
3	IT562809	U-Scheibe		
4	IT016408	Federring 13,75x8,15x4,5		
5	IT216209	Puffer		
6	IT610323M	Stoßdämpfer hinten		
7	IT016626	U-Scheibe 10,4x18x2		
8	IT002440	selbstsperrende Mutter M10		
9	IT563730	Schraube		
9	IT268158	Schraube		

Telegabel-Steuersatz




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT650693	Steuerlagersatz oben		
2	IT650075	Steuerlagersatz unten		
5	IT563258	Schelle		
7	IT561919	Federring		
8	IT598242	Telegabel		

Lenker - Hauptbremszylinder rechts




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	ITCM068001	Spiegel links		
1	ITCM068002	Spiegel rechts		
2	ITCM063601	Hauptbremszylinder rechts	für Modelle mit Trommelbremse hinten	
2	ITCM074901	Hauptbremszylinder rechts		
3	IT494952	Bremshebel schwarz		
3	IT497042	Bremshebel (chrom)	für Bremspumpe	
3	IT564678	Bremshebel schwarz	für Bremspumpe	
4	IT271453	Griffgummi		
5	IT562583	Gaszug oben		
5	IT563878	Gaszug oben (ab 1999)		
6	ITCM060908	Gasgriff		
7	IT580953	Stopschalter		
8	IT5821164	Lenker		
9	IT655554	Schraube (M10x67)		
10	IT178790	Flachring		
11	IT012543	Flachscheibe		
12	IT015330	Mutter		
13	IT123394	Schraube		
14	IT271433	Lenkergewicht		
15	IT271434	Schraube		
16	IT269145	Regelschraube		
17	IT498373	Deckel für Heng Tong		

Bremsgriff links



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT271452	Griffgummi		
2	IT564683	Bremshebel		
3	IT265249	Schraube		
4	IT267948	Feder		
5	IT580953	Stoplichtschalter		
6	IT123394	Schraube		
7	ITCM063804	Kupplungsgriff		
8	IT271434	Schraube		
9	IT271433	Lenkergewicht		


Öltank-Endgaser-Benzintank



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT254485	Klammer M 6		
2	IT575249	Schraube		
3	IT573458	Ölstandanzeige		
4	IT259829	Tankdeckel		
5	IT573085	Manschette		
6	IT577557	Schelle		
7	IT196868	Dichtung		
8	IT574362	Anschluss		
9	IT258904	Gummi		
10	IT577871	Endgaser		
11	IT259830	Schraube M6x22		
12	IT577881	Ablaufhahn Endgaser		
13	IT574641	Öltank		
14	ITCM002903	Schlauchschelle		
15	ITCM001209	Benzinschlauch		
16	IT575226	Benzintank (12 Liter)		
16	IT574636	Benzintank (9,5 Liter)		
17	IT254485	Klammer M 6		
18	IT575249	Schraube		
19	IT258160	Dichtung		
20	IT299913	Tankdeckel		


Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
21	IT299920	Manschette		
22	ITCM001307	Benzinschlauch		
23	IT575746	Benzinstandanzeige		
24	IT258161	Dichtung		
25	IT259830	Schraube M6x22		
26	IT577557	Schelle		
27	IT196868	Dichtung		
28	IT574629	Stutzen		

Kraftstoffanlage




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	ITCM002912	Schelle		
2	ITCM002205	Ölrohr		
3	ITCM002912	Schelle		
4	IT271477	Schelle		
5	ITCM002901	Schelle		
6	ITCM004126	Benzinschlauch (1200 mm)		
7	ITCM027909	Leitung		
8	ITCM002904	Schlauchschelle		
9	ITCM101509	Öleinlaßschlauch		
10	ITCM004126	Benzinschlauch (1200 mm)		
12	IT82592R	Benzinpumpe		
14	IT259830	Schraube M6x22		
15	IT258904	Gummi		
16	ITCM002904	Schlauchschelle		
17	ITCM001102	Schlauch		
20	IT574052	Schutzhülle		
21	ITCM004126	Benzinschlauch (1200 mm)		

Ausdehnungsgefäß Kühlwasser




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT623673	Tankverschluss		
2	IT621368	Tank		
3	IT258904	Gummi		
4	IT575249	Schraube		
5	IT254485	Klammer M 6		
6	IT620737	Gummi Tankstutzen		

Kühler-Ventilator




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT351782	Gummi oben		
2	IT273288	Hülse		
3	IT013092	U.Scheibe 6,2 x 20 x 1		
4	IT271891	Schraube M 6 x 30		
5	IT168077	Dichtung		
6	IT293301	Temperaturgeber		
7	IT259830	Schraube M6x22		
8	IT012112	Schraube		
9	IT258904	Gummi		
10	IT015856	Schraube		
11	IT57301R	Kühler		
12	IT580922	Ventilator		
14	IT254485	Klammer M 6		
16	ITCM001904	Schlauchschelle		
18	ITCM001903	Schlauchschelle		
19	ITCM001903	Schlauchschelle		
21	IT299940	Rückleitung		
22	IT016406	U.Scheibe 6,4X11,8X1		
23	IT003056	U.Scheibe 6,4x12x1		
24	IT031088	TE Schraube mit Flansch M 6x16		
25	IT299939	Druckleitung		
25	IT575262	Schlauch		
26	ITCM001907	Schlauchschelle		
27	IT299944	Kühlwasserschlauch		
28	ITCM001907	Schlauchschelle		
29	IT145298	Schelle		

Kühlleitungen




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT031088	TE Schraube mit Flansch M 6x16		
3	IT003056	U.Scheibe 6,4x12x1		
4	IT016406	U.Scheibe 6,4X11,8X1		
5	IT020106	Mutter		
6	ITCM001907	Schlauchschelle		
7	IT299970	Druckleitung		
8	ITCM001907	Schlauchschelle		




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT254485	Klammer M 6		
2	ITCM017410	Klammer		
3	IT575249	Schraube		
3	IT259348	Schraube		
4	IT575766	Feder		
5	IT299349	Zapfen		
6	IT296743	Platte		
7	IT008432	Schraube		
8	IT299386	Deckel		
9	IT259349	Schraube		
10	IT576108	Klappe		
11	IT575251	Helmfach (1 Auschnitt für Federbein)	Batteriefachdeckel dazu:575951 1 Auschnitt	
11	IT577820	Helmfach (2 Auschnitte für Federbein)		

Sitzbank




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT577886	Sitzbank schwarz		
1	ITCM005501	Sitzbank		
2	IT259830	Schraube M6x22		

Radgehäuse




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT299107000C	Schutz (schwarz)		
2	IT575249	Schraube		
3	ITCM017410	Klammer		
4	IT254485	Klammer M 6		
5	IT270723	Schraube		
6	IT254485	Klammer M 6		

Kotflügel vorne-Kotflügel hinten




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT259830	Schraube M6x22		
1	IT031089	Sechskantschraube M6x18		
2	IT597201	Schutz		
3	IT	Kotflügel vorn	auf Anfrage	
4	IT015558	Schraube		
5	IT015804	Schraube		
6	IT576058	Kotflügel hinten		
7	IT254485	Klammer M 6		
8	IT003056	U.Scheibe 6,4x12x1		
9	IT012533	U.Scheibe		
10	IT259349	Schraube		
11	ITCM017410	Klammer		
12	IT013880	U.Scheibe 6,5x16x1,5		
13	IT575249	Schraube		

Mittelverkleidungen-Gepäckträger




Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT298132000P	Beinschild innen		
1	IT298132000D	Beinschild innen	grau	
2	IT254485	Klammer M6		
3	IT575249	Schraube		
4	IT299384000D	Mittelkonsole	grau	
4	IT299384000P	Mittelkonsole		
5	IT270723	Schraube		
6	ITCM017410	Klammer		
7	IT299693	Feder		
8	IT575249	Schraube		
9	IT8156005	Deckel	grundiert	
10	IT003056	U-Scheibe 6,4x12x1		
11	IT323990	Schraube		
12	IT298897	Haltebügel	grundiert	
13	IT015911	Schraube		
14	IT6208840095	Gepäckträger	silber	
15	IT577833	Abdeckung		
16	IT297498	Schraube		
17	IT259988	Schraube		
18	IT254485	Plättchen		
19	IT577832	Platte		

Trittleche-Luftansaugung



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	IT259830	Schraube M6x22		
2	IT299776	Fußmatte rechts		
3	IT5756590028	Abdeckung rechts	rot hopi 859	
3	IT298895000C	Abdeckung rechts (schwarz)		
4	IT298134000D	Fußraumabdeckung rechts (grau)		
4	IT298134000P	Fußraumabdeckung rechts		
5	IT297498	Schraube		
6	IT254485	Klammer M 6		
7	IT270723	Schraube		
8	IT298893000P	Luftansaugung		
8	IT29889300NC	Luftansaugung (carbon)		
9	IT015911	Schraube		
9	IT258249	Blehschraube D4,2 x 19		
10	ITCM017410	Klammer		
11	IT298892000P	Luftansaugung		
11	IT29889200NC	Luftansaugung (carbon)		
12	IT298133000D	Fußraumabdeckung links (grau)		
12	IT298133000P	Fußraumabdeckung links		
13	IT298894000C	Abdeckung links (schwarz)		
13	IT5756580028	Abdeckung links	rot hopi 859	
14	IT299775	Fußmatte links		

Tankklappe



Pos.	Artikel Nummer	Bezeichnung	Bemerkung	Info
1	ITCM012801	Kabel		
2	IT299903	Halter		
3	IT003054	U.Scheibe 4,3 x 8 x 0,5		
4	IT015947	Schraube		
5	IT299687	Nase		
6	IT573090	Feder		
7	IT299972	Schraube M4		
8	IT299902	Nase		
9	IT020104	Mutter		
9	IT577620	Mutter		
10	IT008432	Schraube		
11	ITAP8161182	Platte		
12	IT574263000D	Klappe	grau	
12	IT574263000P	Klappe	schwarz mit silber	
13	IT574267	Feder		
14	IT573716	Halterung		
15	IT008432	Schraube		